

- ●山佐大用運動量計行ル歩計の jWで550 をお買上げいたださありが とうごではます。この製品をお使いいただくため、ご使用前にこの設 明像をよくがありください。 お扱うになったみとも、この製皿書作数扱収用書といつでも見られる ところに検収しておりてください。 でかりから。」は必ず時だ多数する全人の登録機です。 ※本稿に記載しているイフトにオイメーン図です。

製	ď	5	名	わん歩計の	
機	種	番	号	WP-350	
保	証	期	間	1年(お買い上げ日より)・本体部分	
お買い上げ日			fΗ	年 月 日	
お客様	お	名	前		枝
	Z	住	所		
138	お	電	話	()	
販売店	店		名		
	住		所		
	電		話		

保証書

この保証書は右面の記載内容で無料修理を行うことをお約束するも のです。お買い上げ日から上記期間中故障が生じた場合は、保証書を ご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

山佐時計計器株式会社

保証について

の保証書は保証期間中下記の条件で無料修理をお約束す もので、お客様の法律上の権利を制限するものではありま

でか。 ②無料修理を受けられる場合は製品をご持参の上、お買い上げ の販売店または直接弊社にご依頼下さい。その際はこの保証 書を提示してください。送料、その他の諸費用はお客様負担 の販売店または過度が 需を提示してください。送料、その物のお用。 となります。 ③次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。 一年申也、不注意による故障または損傷。

- 以外のかった場合には、地球に対しているが重要をは当構像。 ・不適当な修理や改造による故障または損傷。 ・不適当な修理や改造による故障または損傷。 ・ご使用中に生ずるが最上の変化(ケースのいたみ、損傷等)。 ・滑部形品、最初とどの支換。 ・保証書の選示がない場合。 ・保証書の選示がよい場合。 ・仮記書にお取しげ年月日、販売店名および炒印のない場合、あるいは書き換えられた場合。

④修理の可能な期間はご使用条件により著しく異なりますし、 精度も元適りにならない場合がありますので、修理ご依頼の 原に販売値または適遇弊社とよくご相談下さい。 ⑤保証に関してご不明な点は直接弊社のお客様サービス室に お問い合せ下さい。

2. お試し用電池 (CR2032 / 1 個) CR2032 3. 取扱説明書

1. 本体

入っているもの

12345

愛犬の健康管理のために

運動が必要なのはなぜ?

人間が犬を飼育し、ベットとして共に生活するようになってから、犬の自由な生活が束縛されてきま した。ストレスがたまらないように、生活の中でできるだけ運動する機会を増やしてあげましょう。 犬は運動するのが犬好きです。

● 肥満犬が増えているのはなぜ?

運動不足や給餌の種類・量などにより、栄養過多に陥り、犬が1日に消費するカロリーよりも摂取 するカロリーが多く、余剰カロリーが脂肪となって体内に蓄積され肥満となります。

● 犬に必要な運動量の目安

- 小型犬、中型犬、大型犬で違いはありますが、はじめに愛犬の毎日の運動量(動いた回数)と 運動時間を把握しましょう。
- 1日または1週間つづけて測定してみましょう。平均の数値を出して生活行動をつかみましょう。 ・大りすぎの場合、給餌の摂取カロリーとバランスをとりながら、運動量と運動時間を少しづつ 増やしましょう。
- 散歩は朝夕2回、1回30分前後。速歩は短時間で効果があります。
- 普通歩、速歩、駆け足など歩く種類や速度を変えて運動させましょう。
- ・犬種や個別の状況にあわせて愛犬のベストコンディションを保って毎日規則正しく運動させましょう。かかりつけの獣医師の指導も受けましょう。
- ・季節の変化にあわせて愛犬の運動量をかえてあげましょう。
 - 春:犬にとって過ごしやすい季節です。体の機能やはたらきも活発になり、食欲も増すので バランスをとりながら大いに運動させましょう。
 - ハンノへとこソはかつ入いに無知させましまり。 夏:犬にとっては一番苦手な季節です。日中の運動は控え、散歩は朝晩の涼しい時間を選び ましょう。
 - 秋:夏に消耗した体力を回復する季節です。食欲も旺盛になります。肥満に注意しながら十分運動させましょう。
 - 冬:犬は寒さに強い動物ですが、飼われていることで弱くなっています。体力づくりに毎日 の散歩は欠かさずしましょう。

電池の寿命について



電池が消耗しますと、表示部に ■■が点滅(点灯)します。お早 めに新しい電池と交換してくた

⚠ 注意!

- ・電池は必ず新しい電池と交換してください。古い電池を入れますと電池マークが点灯して使用すること
- かでさまでか。 電池交換は朝などわん歩計をご使用になる前に行っ てください。電池交換前のデータが消去されますの で予めメモすることをお勧かします。 電池交換をしますと時刻は「G:00」に戻りますの で再度時刻を設定してください。 電池交換をしますと幸てのメモリデータは「0」に なります。

- 取り出した古い電池はお住まいの市区町村の廃棄方 法に従って処理してください。
- ■電池寿命は約6ヶ月です。付属の電池はお試し用で すので、電池寿命が短い場合があります。

画面表示について

3 W. E

日前,平均久 🕌

② 適温マーク 約17℃~28℃未満の時に点灯します。 設定モードで犬用モードの時に点滅します。

⑤ 人マーク 人用モードとして設定されている時に表示します。 設定モードで人用モードの時に点滅します。

⑥ 平均 過去7日間の平均値の時に表示します。

② 数字表示 0~99999 計測データと時刻を表示します。 設定モードの時、感度を表示します。

寒いマーク 約 17℃未満の時に点灯します。

③ 暑いマーク 約 28℃以上の時に点灯します。

④ バッテリーマーク 電池の消耗を知らせます。

付属の電池 (CR2032) の プラス極 (+) を上にして、 格納部分に対してツメの下に なるように電池を斜めに差し 込んでください。 3. 電池フタを閉める

2. 電池を入れる

1. 電池フタをあける

電池フタの溝に、コインな 電池フタの溝に、コインな どを入れて左に回転させて 電池フタを外します。本体 ケースの位置マークと電池 フタの OPEN マークを合わ せます。

コムリングは別い ゴムリングは満にきちんと 入っているのを確認してく ださい。本体ケースの位置 マークと電池フタの OPEN マークを合わせます。 電池フタを上から押さえながら電池フタを右に 回転させて本体ケースの位置 の CLOSE マークを合わせます。

電池の入れ方・外し方

4. システムリセット スイッチを押す

折れにくい細い棒などで押してください。システムリセットスイッケしを押すと表示部が全点がります。 システムリセットのではである。 システムリセットスイッケしたを押すと表示部が全点がりたます。必ず時刻の設定をしてください。



● 電池の外し方

左側の隙間にマイナスドライバーなどを入れて 電池を外してください。 この状態で内部の接点などに手で触れない様に 注意してください。

	主な仕様				
=					
	おん歩計e				
型	野 WP-350				
表	示 液晶 5 桁デジタル表示				
センサ-	- 三次元加速度センサー				
運	動 量 0~99999(犬用モード)				
歩	数 0~99999 歩(人用モード)				
表運動	(歩行) 時間 23 時間 59 分				
示周囲	温度表示 犬マークによる3段階の目安表示				
内	寒い(約17℃未満)				
容	適温(約17°C~28°C未満)				
	暑い(約28°C以上)				
時	刻 0:00~23:59(24時間表示)				
英型 運動	量(歩数) 7日間平均値、今日、1~7日前				
運動	(歩行)時間 7日間平均値、今日、1~7日前				
設感	度 犬用モード3段階切替				
定	(高感度/中感度/低感度)				
ル 時	刻 0:00~23:59(24時間表示)				
使用温度範	用 0°C ~40°C				
步数精度	人用モード時 ±3%以内(当社規格の振動試験器による)				
時間精度	度 平均月差 ±30 秒以内(常温にて)				
使用電流	也 CR2032 リチウム電池 1個				
電池寿命	約6ヶ月(1日の活動時間4時間+LED点灯約30分)				
	※LED を使用しない場合電池寿命約1年				
	BATTERY LOW ■表示付き				
外形寸法	去 約 48×39×13mm(幅/高/厚)				
	(吊り下げリング含まず)				
	約 19g(電池、吊り下げリング含む)				
材質	質 本体: ABS 樹脂 透明部: アクリル				
付属品	品 お試し用電池(CR2032 1個)				
	取扱説明書(保証書付き)				

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

ご注意(警告・注意)

- ◆電池や本体を幼児の手の届かないところ に保管してください。 ◆犬がかんだり飲み込まないように保管し てください。

⚠ 警告 安全上のご注意

- ▶万一電池や電池フタを飲み込んだ場合は、 直ちに医師と相談してください。
- ◆電池は火の中に投じないでください。破裂 する恐れがあります。
- する恐れがあります。 ◆電池の+一を間違えないようにしてください。使い切った電池はすぐに取り外し、新しいものと交換してください。 ◆本体をズボンの後ろポケットに入れないでください。ケガをしたり、本体が破損する恐れがあります。
- ◆病み上がり、ケガをしたあとのリハビリや 長期間運動していない人は、無理をせず体 調に合わせて、歩く速さ、量を少しずつ増 やしましょう。

/ 注意 取扱上のご注意

- ◆防水構造ではありません。水がかかるとこ ろでの使用、保管は避けてください。
- ◆濡れている道路での犬の散歩や水飲みで 本器が濡れないように注意してください。
- ◆直射日光の当たるところ、暖房器具の近く、 ホコリ、湿気の多いところでの使用、保管 は避けてください。
- ◆分解したり、内部をいじったりしないでく ださい。
- ださい。 ◆本体に強い衝撃を与えたり、落としたり、 路んだりしないでください。 ◆汚れを落とすとき、ペンジン、シンナー、ガ ソリンなどを使用しないでください。

- つりつなどを使用しないでください。 ◆具期間(3ヶ月以上)使用しない時は電池 を取り外しておいてください。 本体をボケットやカバンで携帯電話機と 同じ処に入れて密着した場合、誤作動する 可能性があります。携帯電話機とは難して 使用してください。

お使いいただく前に

● わん歩計 WP-350 について

この製品には犬の運動量を計る「犬用モード」と人の歩数を計る「人用モード」の2つのモードが 組み込まれています。初期設定時にどちらか1つのモードが選択できます。 使用途中でもシステムリセットスイットを押すことにより初期設定状態(初期設定モード)にでき て「犬用モード」と「人用モード」の選択が可能です。

● 犬用モードについて

犬用モードは犬の動きを検知して、運動量(動いた回数)を計るもので、犬の歩数を計るものではありません。例えば犬が歩かない時でも頭を動かしてわん歩計がその振動を感じると運動量と運動時間が増えます。 大種や犬の大きさによってわん歩計の動きの感じ方が違いますので、愛犬の動きに合わせて感度を設定してください。運動量は他の犬と数値の比較をしても意味がありません。個々の犬の毎日の運動量の変化を観察することによって体調不良や運動不足の目安として使用してください。この製品は犬用として開発してありますので、他の動物には使用しないでください。この製品は犬用として開発してありますので、他の動物には使用しないでください。

● 人用モードについて

人用モートは一般の万歩計(歩数計)として人の歩いた歩数と歩いた時間を計測して表示します。 ポケットやバッグに入れて使用してください。

● 周囲温度の目安表示について

大は人と違って身体が地面の近くにあるため、人が感じる温度と違って地表の温度を強く感じます。 真夏に地面が隔に当たって着くなっている時や、冬に地表が凍り付いている時など大の身体は人以 上に地表近くの周囲温度の影響を受けます。わん歩計を大に付けることによって大の周囲温度の目

● LED ライトについて

夜の散歩の時など、愛犬に付けた LED ライトを点滅させることによって事故を防ぐのに役立ててください。

各部の名称と使用方法

12345 表示部

吊り下げリング

・首輪やリードをリングに通して取り付けます。※リングの径が小さい場合には市販のリングを買って使用してください。

アップ<mark>・</mark>クリアボタン **≔**

- ・メモリモードで、平均/日前の変更をします。 ・時刻設定値を増やします。 ・通常モードの時、2秒以上押すと表示が「0」になります。 ・設定モードの時、態度を選択します。

セレクトポタン 📽

- ・2 秒以上押すと設定モードになります。 ・通常モードとメモリモードの時、表示項目を切り換えます。 ・設定モードの時、設定項目の切り換えと決定をします。

- 通常モードの時、1度押すとLED ライトが点滅を繰り返し、 次に押すと LED ライトの点滅が消えます。 メモリモードの時に通常モードに戻します。

迷子札(名前シール) .0 7 犬名や電話番号などを記入して 迷子札として使用できます。 電池フタ 電池の挿入や交換の時に回して開けます。

システムリセットスイッチ

電池交換後や表示画面が 乱れたりボタン操作ができなく なった場合に使用します。

変だな?と思ったら・・・

こんな時	原因	対処方法
■マークが点滅した	電池残量が少なくなっている	すみやかに新しい電池(CR2032)と交換してください
マークだけが点灯した	電池残量がなくなった	すみやかに新しい電池(CR2032)と交換してください
	省電力モードになった	振動を与えるかボタンを押してください
何も表示されない	電池の⊕⊖の向きが間違っている	電池を正しく入れ直してください
	電池残量がなくなった	すみやかに新しい電池(CR2032)と交換してください
まこのほどやこ	装着方法が間違っている	【装着方法について】の項目をご覧ください
表示の値が違う (人用モード)	不規則な歩行をしている	常に一定のリズムで規則正しく歩くように 心がけてください
表示内容がおかしま		シフテムロセットフィッチを押してください

※上記の方法でも直らない場合は、山佐・お客様サービス室までお問い合せください。
※本製品の故障、修理の時は、設定した時刻と記憶した測定値はすべて消去されますのでご了承ください。 カーに備え対定結果を拠位と記録しておくことをおすすめします。

8 -~7 日前 今日(-) および 1 日前から 7 日前までのメモリデータで有ることを示します。

山佐・お客様サービス室 TEL: 03-3792-1364

山佐時計計器株式会社

装着方法について





● ポケットでの使用

ポケットにそのまま入れて 使用できます。ズボンの後 ろポケットには入れないで ください。座った時に破損 する恐れがあります。





● 首からさげる:

首からさげる使用方法は 計測に誤差が生じる場合



設定モード

● 初期設定について

最初に電池を入れてお使いになる時、新しい電池に交換した時、システムリセットスイッチを押した時は、初期設定モードになりますので初期の設定をしてから使用を開始してください。 初期の設定が終わらないと使用を開始できません。

● 再設定について

犬用モードと人用モードを再設定する時はシステムリセットスイッチを押してください。 犬用モードの時に感度を再設定する場合は、セレクトボタン◆を2秒以上押してください。感度変 更と時刻設定ができます。 人用モードの時にセレクトボタン◆を2秒以上押すと時刻の設定ができます。



繰り返して表示します。

表示に戻ります。


動量(歩数)表示に戻ります。



表示の切り替え

犬用モードの場合は ・・・・ セレクトボタン會を押す毎に、運動量表示 → 運動時間 表示 → 時刻表示 → 運動量表示と表示が変わります。

人用モードの場合は ・・・・・セレクトボタン*****を押す毎に、**歩数表示 → 歩行時間** 表示 → 時刻表示 → 歩数表示と表示が変わります。



次のような場合、正しい測定が出来ない可能性があります(人用モード)

平地での歩行動作が基本です。(毎分100~120歩程度の早: 次のような場合、正しい測定ができない可能性があります。 (毎分100~120歩程度の早さで歩く)

 腰やカバンにぶら下げた時や、足または腰に当たって不規則な動きをしているバッグの中に入れている時など、本体が不規則に動く場合は正しくカウントされません。 623

- 600 ジョギングなど歩行以外のスポーツをしたり、非常にゆっくり歩いた時、 階段や山登りなどの急斜面の昇り降りでは正確にカウントされません。

※ポケットやカバンに入れる時の振動や歩行以外の振動を歩数計測しないようにするため、 歩き始めから10歩未満は歩数計測がされません。継続歩行があると、それまでの歩数を まとめて一度に表示します。

表示の説明

計測する時は運動量(人用モードでは歩数)表示にしてお使いください。

■ 周囲温度の日安表示

大は人と違って身体が地面の近くにあるため、人が 感じる温度と違って地表の温度を強く感じます。 家から外に出る時など温度の目安表示を参考にし てください。 のパーンパに山る呼ゅと一個長の日女衣不を参考にしてください。 ※ 設定モードとメモリモードの時は表示しません。








● LED ライト

● 人用モードについて

人用モードに設定した時には常時、「人マーク」が表示されます。 犬用モードの時は表示されません。



1日の運動量 (歩数) が 99999 を越えた時は 00000 に戻って 00001 から計測を続けます。 この日に、メモリした値は FULL と表示されます。

省電カモードについて

1 分間ボタン操作および犬の動き(人用モードの時は歩行)がない場合、表示やLED ランプの点滅 が消えて省電力モードになります。 再表示させる場合には、ボタン操作をするか、本体に振動を加えてください。 省電力モードから再表示る時は、現在の運動量(大用モード)または歩数(人用モード)に戻ります。 LED ランプを再度点滅させる場合は、LED ライト点灯ボタン兼を押してください。

システムリセットについて

- ◆ 電池交換後や表示画面が乱れたり、ボタン操作ができなくなった場合にご使用ください。
 ◆システムリセットスイッチを押すと初期設定モードになります。大用モードと感度の選択または人用モードの選択と時刻を再設定してください。
 ※システムリセットスイッチを押すと今までのデータやメモリデータおよび時刻は「0」に戻ります。





現在のデータをゼロにするには

・現在のデータの各モードの表示状態でアップ・クリアボタン■を2秒以上押すと、現在のデーをクリアして表示はゼロになります。この場合表示を元に戻すことはできませんが「メモリ」中に今日(一日前)の累計データが迄次保存されていますので今日のデータを見ることができます。今日のデータは時刻が「2:00」になると自動的にメモリされて表示はゼロに戻ります。z

メモリデータの見方

